

DRIFT & UNDERHÅLL

HARDIEPLANK | HARDIEPANEL

Produktbeskrivning:

HardiePlank och HardiePanel är fabrikslackerade fibercementprodukter i enlighet med Europastandard EN 12467. Framsidan är behandlad med en akrylatlack i ca glans 10. Baksidan är obehandlad.

Användningsområde:

Används utomhus som ventilerad fasadbeklädnad.

Skötselråd:

Årlig checklista för underhåll:

- Ta bort eller beskär växter nära fasaden/taket
- Rengör och kontrollera ventilationsspalter under fönster samt vid socklar/vid nock och takfot
- Drag åt eventuella lösa skruvar
- Rengör skivorna från spindelväv, smuts, alger, lav och mossor etc.

Målning:

Färgen är övermålningsbar med akrylatfärg efter tvättning med t. ex målartvätt.

Lagning:

Skadade skivor kan inte lagas tillfredställande ur estetisk och funktionell synpunkt. Skadade skivor rekommenderas att bytas ut.

Rengöring:

- Rengöring under montage:

Borr- och sågdamm som uppstår på skivorna vid kapning och borrning ska avlägsnas direkt, före montering. Skivytan borstas, blåses, dammsugs eller torkas av med rena trasor. Dra inte av dammet med handskarna, det sprider bara ut dammet över skivytan. Arbeta bara i en riktning. Cementdamm kan ge permanenta fläckar om det inte avlägsnas.

- Rengöring efter montering:

Skivytan avsynas och tvättas vid behov innan ställningarna demonteras. Det är viktigt att skivytan rengörs efter monteringen annars kan smuts, byggdamm och dylikt ge permanenta fläckar. Vanlig smuts, ex.vis från jord, kan vanligtvis tvättas bort med kallt eller rumstempererat vatten. Använd en tvättsvamp eller borste.

För smuts innehållande fett eller hårt sittande vanlig smuts går det bra att tillsätta någon typ av diskmedel om det krävs. Använd svamp eller borste. Skölj därefter rikligt med rent vatten.

- Underhållsrengöring av skivan:

Skivan tvättas med mildt alkaliskt tvättmedel innehållande tencider och med ett pH-värde mindre än 10. Vät hela ytan först. Tvätta med rengöringsmedlet utspätt i vatten enligt leverantörens anvisningar. Använd mjuk borste alternativt svamp. Medlet får inte i något fall torka på ytan. Skölj rikligt med vatten så att rengöringsmedlet helt avlägsnas. Rengöringsmedel som innehåller slipmedel ska före användning försiktigt provas för att säkerställa att det inte påverkar skivyans utseende. Ytan kan dock skadas av etsande kemikalier.

- Rengöring av kalkutfällningar

För att tvätta bort kalkutfällningar på fasadskivor följ anvisningarna nedan.

1. Häll 10-12-procentig ättiksprit* i en sprayflaska typ blomspruta
2. Spraya ett jämnt lager på skivytan med kalkutfällningar
3. Låt verka några minuter. OBS! Får inte torka
4. Skölj med rent vatten

Upprepa vid behov tills kalkutfällningarna försvunnit. Applicera aldrig ättikspriten på en varm skivyta eller i direkt solsken, detta kan orsaka permanenta fläckar på skivytan.

* Finns att köpa i matvarubutikerna som vanlig ättikssprit.

- Organisk påväxt

Tvätta fasadskivorna med lämpligt medel för att ta bort alger, lav och mossa

- Klotter

För borttagning av klotter kan lösningsmedel med aceton eller xylen användas. Detta kan dock påverka glans och ge kulörförändringar. Om man önskar en klotterresistent skivyta så behandlas skivorna med någon form av klotterskydd t. ex. silan/siloxan, klottervax eller sockerlösning. Denna behandling kan påverka skivans utseende. Säkerställ det slutliga resultatet innan applicering sker.

- Rengöring med högtryckstvätt avrådas

Användande av högtryckstvätt avrådas och sker enbart på egen risk.

Arbeta med mycket lågt tryck, stor spridningsvinkel och liten angreppsvinkel och undvik att skivytan skadas.

- Återanvändning

Skivorna kan demonteras och monteras upp igen. Det är enkelt att förändra format genom sågning.

- Återvinning

Kvittblivning sker genom krossning/malning till exempelvis fyllmaterial. Det kan även lämnas på kommunernas återvinningsstationer som icke brännbart material.

- Avfallskod

Avfallskod (EWC kod): 17 01 01. Produkten kan deponeras utan särskilda restriktioner.